



রোগী এবং শুরুরকারীর শিক্ষা

ব্লাড গ্লুকোজ মিটার ব্যবহার করে কীভাবে রক্তে শর্করা (ব্লাড সুগার) মাপবেন।

এই তথ্যে ব্লাড গ্লুকোজ মিটার ব্যবহার করে কীভাবে আপনার রক্তে শর্করার (ব্লাড গ্লুকোজ) মাত্রা পরীক্ষা করবেন তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এই নির্দেশিকায বর্ণিত ধাপগুলো বিশেষভাবে কনট্যুর®নেক্সট ওয়ান ব্লাড গ্লুকোজ মিটার এবং মাইকেরালেট®নেক্সট ল্যান্সিং ডিভাইসের জন্য পর্যোজ্য। আপনি যদি অন্য ধরনের ব্লাড গ্লুকোজ মিটার বা ল্যান্সিং ডিভাইস ব্যবহার করেন, তাহলে এর সঙ্গে দেওয়া নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করুন। সব ব্লাড গ্লুকোজ মিটার এবং ল্যান্সিং ডিভাইস কিছুটা ভিন্ন ধরনের হয়।

মাইকেরালেট নেক্সট ল্যান্সিং ডিভাইস সম্পর্কে

আপনার ল্যান্সিং ডিভাইসে সেই ল্যান্সেট (সুঁচ) থাকে, যা আপনার আঙুলে ছিদ্র করতে ব্যবহার করা হয়। এটিতে ৬টি প্রধান অংশ রয়েছে (চিত্র ১ দেখুন)।



চিত্র 1. মাইকের্লেট নেক্সট ল্যান্সিং ডিভাইস

- একশেষ পরান্দের ঢাকনাটি আপনি ব্যবহার করার জন্য পরস্তুত না হওয়া পর্যন্ত এটি ল্যান্সটকে ঢেকে রাখে।
- একশেষ পরান্দের ঢাকনাটির ডায়াল এটি ল্যান্সট কতটা গভীরভাবে আপনার আঙুলে ছিদ্র করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
- একসাদা ব্যান্ড এটি শেষ পরান্দের ঢাকনাকে ল্যান্সিং ডিভাইসের বাকি অংশের সাথে যুক্ত করে। কালো ডর্পটি রিলিজ বোতামের সাথে সারিবদ্ধ থাকলে শেষ পরান্দের ঢাকনাটি ল্যান্সিং ডিভাইসের সাথে লক করা থাকে।
- একরিলিজ বোতাম এটি ল্যান্সটের অগ্রভাগকে বের হয়ে এসে আপনার আঙুলে ছিদ্র করতে সাহায্য করে।
- এক রিসেট হ্যান্ডেল যদি আপনাকে আবার আঙুলে ছিদ্র করতে হয়, এটি ল্যান্সটকে পুনরায় সেট করে।
- এক ল্যান্সট ইজেক্টর আপনি ব্যবহার শেষ করার পর এটি ল্যান্সটকে ল্যান্সিং ডিভাইস থেকে বের করে দেয়।

আপনার মাইকের্লেট নেক্সট ল্যান্সিং ডিভাইস মাইকের্লেট ল্যান্সটের সাথে কাজ করে। মাইকের্লেট নেক্সট ল্যান্সট বিভিন্ন

রঙে পাওয়া যায়, তবে তাদের মধ্যে কোনো পাথরকয় নেই।

আপনার কনট্রোল নেক্সট ওয়ান ব্লাড গ্লুকোজ মিটার সম্পর্কে

একটি ব্লাড গ্লুকোজ মিটার আপনার রক্তে শর্করের পরিমাণ মাপে। এটিতে ৩টি প্রধান অংশ রয়েছে (চিত্র ২ দেখুন)।



চিত্র ২. কনট্রোল নেক্সট ওয়ান ব্লাড গ্লুকোজ মিটার

- এক টেস্ট স্ট্রিপ পোর্ট এটি সেই স্থান যেখানে আপনি ব্লাড গ্লুকোজ পরীক্ষার স্ট্রিপটি মিটারের মধ্যে পরবেশ করান। আপনার কনট্রোল নেক্সট ওয়ান গ্লুকোজ মিটার শুধুমাত্র কনট্রোল নেক্সট পরীক্ষার স্ট্রিপের সাথে কাজ করবে।
- এক স্ক্রিন এটি মিটারের অবস্থা, আপনার রক্তে শর্করের মাত্রা এবং তারিখ ও সময়ের মতো তথ্য দেখায়।
- এক বোতামগুলো এগুলো দিয়ে আপনি মিটারটি নিয়ন্ত্রণ করেন।
 - উপরে স্ক্রল করতে আপ বোতামটি চাপুন। কর্মাগত স্ক্রল করতে এটি চেপে ধরে রাখুন।
 - নিচে স্ক্রল করতে ডাউন বোতামটি চাপুন। কর্মাগত স্ক্রল করতে এটি চেপে ধরে রাখুন।

- নিবরাচন নিশ্চিত করতে OK বোতামটি চাপুন।
- আপনার মিটার চালু বা বন্ধ করতে OK বোতামটি চেপে ধরে রাখুন।



পরথমবার বয্‌বহার করার আগে আপনাকে আপনার মিটার সেট আপ করতে হবে।

আপনি এটি করবেন এভাবে:

- রকেত শকর্রার লক্ষয্‌মাত্রা ৭০-১৮০ মিলিগ্রাম পর্তি ডেসিলিটার (mg/dL) গরহ্‌ণ করে।
- সময় সেট করা।
- তারিখ সেট করা।

আপনি সেটআপ না করা পযরন্ত আপনার মিটার কাজ করবে না।

দেখুন *Contour® Next One Video: Doing Your First Test*

(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/contour-setup) আপনার মিটার কীভাবে সেট আপ করবেন তার নিদের্শনার জনয্‌।

আপনার গ্লুকোজ মিটার পানির নিচে রাখবেন না। যদি এটি মযলা দেখেন, তাহলে ভেজা কাপড় বা অয্যালকোহল পযাড দিয়ে মুছুন।

কনটুয়র্ ডাযাবেটিস অযাপ

কনটুয়র্ ডাযাবেটিস অযাপ আপনার কনটুয়র্ নেকস্ট ওযান ব্লাড গ্লুকোজ মিটারের সাথে কাজ করে। এটি আপনাকে নোট তৈরি করতে, রিমাইন্ডার সেট করতে, আপনার ফলাফল গরফে দেখতে এবং রিপোর্টর্ শেযার করতে সাহাযয্‌ করে। আপনি যদি অযাপটি বয্‌বহার করতে চান,

তাহলে এটি Apple App Store® বা Google Play™ সেটোর থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।

আপনি চাইলে কনটুয়র্ ডায়াবেটিস অয়্যপ ডাউনলোড না-ও করতে পারেন। কনটুয়র্ নেক্সট ওয়ান ব্লাড গ্লুকোজ মিটার অয়্যপ ছাড়াই কাজ করে।

কনটুয়র্ নেক্সট ওয়ান বয়্বহারকারী নিদের্শিকা

কনটুয়র্ নেক্সট ওয়ান ব্লাড গ্লুকোজ মিটার এবং কনটুয়র্ ডায়াবেটিস অয়্যপ সম্পর্কে আরও জানতে কনটুয়র্ নেক্সট ওয়ান বয়্বহারকারী নিদের্শিকা পড়ুন। আপনি আপনার মিটারের সাথে আসা কপি পড়তে পারেন অথবা এটি এখানে খুঁজে পেতে পারেন:

www.contournextone.com/getting-started.

রকেত শকররা পরীক্ষা করার নিদের্শাবলী



Please visit www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/video/how-check-your-blood-sugar to watch this video.

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে কত ঘন ঘন রকেত শকররা পরীক্ষা করতে হবে তা জানাবেন। তারা আপনাকে আপনার রকেত শকররার মাত্রা কত হওয়া উচিত তাও জানাবেন। এটিকে আপনার রকেত শকররার লক্ষ্যমাত্রা (টাগেরট রেঞ্জ) বলা হয়। আপনার রকেত শকররার লক্ষ্যমাত্রা আপনার সামগিরক স্বাস্থ্য এবং বতর্মান চিকিৎসা পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে নিধরারিত হয়।

আপনি শুরু করার জন্য পরস্তুত হলে, সাবান ও পানি দিয়ে আপনার হাত ধুয়ে নিন। ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। ভেজা হাতে ব্লাড গ্লুকোজ টেস্ট

সিটর্প স্পর্শ করলে সেটি ক্షতিগরস্ত হতে পারে বা আপনার ফলাফল কম সঠিক হতে পারে।

আপনার পর্যোজনীয় সরঞ্জাম সংগরহ করুন।

পরিষ্কার একটি পৃষ্ঠে আপনার সরঞ্জামগুলো সাজিয়ে নিন। আপনি যেভাবে বয্বহার করবেন সেই কর্মে এগুলো সাজানো সহায়ক (চিতর্ 3 দেখুন)।



চিতর্ 3. পরিষ্কার একটি পৃষ্ঠে আপনার সরঞ্জামগুলো সাজিয়ে নিন।

আপনার পর্যোজন হবে:

- আপনার লয্ান্সং ডিভাইস।
- একটি নতুন লয্ানেস্ট।
- আপনার ব্লাড গ্লুকোজ মিটার।
- আপনার ব্লাড গ্লুকোজ টেস্ট সিটর্প।
- একটি অয্যালকোহল পয্াড (যদি হাত ধোয়ার জনয্ সিঙ্কে পৌঁছানো না যায়)।
- একটি শুকনো টিসুয্ বা গজ পয্াড (যদি হাত ধোয়ার জনয্ সিঙ্কে পৌঁছানো না যায়)।

- আপনার রকেত শকর্রার লগা।
- একটি ময়লার ডাস্টবিন।
- বয়বহৃত লয়ানেস্ট ফেলে দেওয়ার জনয় একটি শকত পাতর্, যেমন ঢাকনায়ুকৃত ভারী প্লাসিটকের লনিডর্ ডিটারজেনেটর বোতল। পডুন আপনার বাড়ির চিকিৎসা সংকর্রান্ত ধারালো বস্তু কীভাবে সংরকষণ এবং নিষ্পতিত করবেন। (www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/how-store-and-dispose-your-home-medical-sharps) উপযুকৃত পাতর্ নিবর্রাচন সম্পকের আরও তথেয়র জনয়।

আপনি যখন ব্লাড গ্লুকোজ টেস্ট সিটর্প কনেটইনার থেকে বের করবেন, তখন এটি আপনার মিটারের উপর রাখুন। এটি এটিকে পরিষ্কার ও শুকনো রাখতে সাহাযয় করে এবং তুলতে সহজ করে তোলে। গ্লুকোজ টেস্ট সিটর্পের কনেটইনারটি ভালোভাবে শকত করে বন্ধ করুন। বাতাসের আদর্রতা সিটর্পগুলোকে ক্ষতিগর্রস্ত করতে পারে।


আপনার লয়ান্সিং ডিভাইস পরস্তুত করুন।

1. এন্ডকয়্যাপটি খুলতে আপনার লয়ান্সিং ডিভাইসের সাদা বয়ান্ডটি ডান দিকে ঘুরান (চিতর্ ৪ দেখুন)।



চিত্র 4. সাদা বয়ান্ডটি ডান দিকে ঘুরান।


2. এন্ডক্যাপটি সোজা টেনে খুলে ফেলুন (চিত্র 5 দেখুন)।



চিত্র 5. এন্ডক্যাপটি সোজা টেনে খুলে ফেলুন।

3. গোল টয়্যাবটি সাবধানে ৩ বার ঘুরান। সাবধান থাকুন, যেন বেঁকে না যায়। টয়্যাবটি টেনে খুলে নিন এবং পরে ব্যবহারের জন্য আলাদা করে রাখুন (চিত্র 6 দেখুন)। টয়্যাবটি যেখানে ছিল সেখানে একটি ছোট সূঁচ দেখতে

পাবেন।



চিত্র 6. ল্যান্সেট থেকে ট্যাঁচটি টেনে খুলে ফেলুন।

4. এন্ডক্যাপটি আনলক অবস্থায় আপনার ল্যান্সিং ডিভাইসে আবার লাগান (চিত্র ৭ দেখুন)।



চিত্র 7. এন্ডক্যাপটি আবার আপনার ল্যান্সিং ডিভাইসে লাগান।


5. এন্ডক্যাপটি লক করতে সাদা ব্যান্ডটি বাম দিকে ঘুরান (চিত্র ৮

দেখুন)।



চিত্র ৮। সাদা বয়ান্ডটি বাম দিকে ঘুরান।

6. পাংচার গভীরতা সেট করতে এন্ডক্যাপ ডায়ালের কালো অংশটি ঘুরান (চিত্র ৯ দেখুন)। লেভেল ১ বা ২ দিয়ে শুরু করাই ভালো। যদি পর্যাপ্ত বড় রকমের ফোঁটা না পান, তাহলে আপনি এটি আরও উচ্চ লেভেলে সেট করতে পারেন।



চিত্র ৯ পাংচার গভীরতা সেট করুন।

আপনার ল্যান্সিং ডিভাইস এখন পরস্তুত। এটি রেখে দিন। আপনার ব্লাড গ্লুকোজ মিটার এবং টেস্ট সিট্রপটি তুলে নিন।

আপনার ব্লাড গ্লুকোজ মিটার পরস্তুত করুন।

1. টেস্ট সিট্রপটি ছাপানো দিকটি আপনার দিকে রেখে ধরুন।
2. আপনার ব্লাড গ্লুকোজ মিটারটি সিকরন ও বোতামগুলো আপনার দিকে রেখে ধরুন।
3. টেস্ট সিট্রপের ধূসর বগরাকার পরান্তটি আপনার মিটারের টেস্ট সিট্রপ পোটের্ পরবেশ করান (চিতর্ ১০ দেখুন)।



চিতর্ ১০ টেস্ট সিট্রপটি পোটের্ পরবেশ করান।

আপনি টেস্ট সিট্রপটি পোটের্ পরবেশ করানোর পর আপনার মিটারটি বীপ শব্দ করবে এবং চালু হবে। যদি এটি না হয়:


- নিশ্চিত করুন যে আপনি টেস্ট সিট্রপটি পুরোপুরি পোটের্র ভেতরে ঢুকিয়েছেন।
- নিশ্চিত করুন যে ধূসর বগরাকার পরান্তসহ টেস্ট সিট্রপের অংশটি পোটের্র ভেতরে আছে।
- নিশ্চিত করুন যে টেস্ট সিট্রপের ছাপানো দিকটি আপনার দিকে মুখ করে আছে।

আপনার ব্লাড গ্লুকোজ মিটার এখন পরস্তুত। আপনি টেস্ট সিট্রপ পরবেশ করানোর পর এটি ৩ মিনিট পযরন্ত চালু থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি টেস্ট সিট্রপের অগরভাগে রকেতর ফোঁটা না দেন, তাহলে এটি বীপ শব্দ করবে এবং বন্ধ হয়ে যাবে। এটি ঘটলে, টেস্ট সিট্রপটি বের করে আবার পোটের্ পরবেশ করান।

মিটার বন্ধ থাকলে বা টেস্ট সিট্রপ মিটারে পরবেশ করানোর আগে তাতে রক্ত পরযোগ করবেন না। এটি করলে সেই সিট্রপটি নষ্ট হয়ে যাবে। আপনাকে একটি নতুন সিট্রপ দিয়ে আবার শুরু করতে হবে।

আপনার আঙুলে ছিদর্ করুন।


1. আপনি কোন আঙুলে ছিদর্ করবেন তা বেছে নিন। আমরা আপনার আঙুলের ডগার পাশের অংশ ব্যবহার করার পরামশর্ দিই (চিতর্ ১১ দেখুন)। আপনার আঙুলের ডগার মাঝের এবং উপরের অংশ বেশি সংবেদনশীল।
 - পর্তিবার ভিন্ন্ স্থান ব্যবহার করুন। এটি ব্যথায়ুক্ত স্থান হওয়া পর্তিরোধ করতে সাহায্য করবে। মনে রাখবেন, আপনি পর্তিটি আঙুলের ডগার উভয় পাশই ব্যবহার করতে পারেন।
 - আপনি যদি এখনও হাত না ধুয়ে থাকেন, তাহলে অয়ালকোহল পয়্যড দিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করুন। পরিষ্কার টিসুয় বা গজ পয়্যড দিয়ে এটি শুকিয়ে নিন।



চিত্র ১১। ল্যান্সিং ডিভাইসটি আপনার আঙুলের পাশের অংশে শক্ত করে ধরে রাখুন।

2. ল্যান্সিং ডিভাইসটি আপনার আঙুলের পাশের অংশে শক্ত করে ধরে রাখুন (চিত্র ১২ দেখুন) এবং রিলিজ বোতামটি চাপুন। এরপর সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্সিং ডিভাইসটি আপনার আঙুল থেকে সরিয়ে নিন। রক্তের ফোঁটা আছে কি না দেখুন।


আপনার আঙুলটি হালকাভাবে ম্যাসাজ বা চেপে ধরতে হতে পারে (চিত্র ১২ দেখুন)। এটি খুব জোরে করবেন না। এটি করলে আপনার ফলাফল সঠিক নাও হতে পারে।



চিত্র ১২। রকেতর ফোঁটা বের করতে
আপনার আঙুলটি হালকাভাবে চাপুন।

রকেতর ফোঁটা খুব ছোট হলে, আপনাকে আবার আঙুলে ছিদর করতে হবে। একই লয়ান্‌স্ট বয়্বহার করা ঠিক আছে।

ক. আপনার লয়ান্‌সিং ডিভাইসের সাদা রিসেট হ্যান্ডেলটি টেনে নিন যতক্ষণ না এটি ক্লিক করে যথাস্থানে বসে যাওয়ার শব্দ শুনতে পান (চিত্র ১৩ দেখুন)।



চিত্র ১৩। রিসেট হ্যান্ডেলটি পিছনের দিকে টানুন।

খ. পাংচার গভীরতা ১ লেভেল বাড়াতে এন্ডক্যাপ ডায়ালটি ঘুরান।

গ. নিশ্চিত করুন যে আপনি ল্যান্সিং ডিভাইসটি আপনার আঙুলের পাশের অংশে শক্ত করে চেপে ধরেছেন।


ঘ. রিলিজ বোতামটি চাপুন। এরপর সঙ্কে সঙ্কে ল্যান্সিং ডিভাইসটি আপনার আঙুল থেকে সরিয়ে নিন।

ঙ. রক্তের ফোঁটা আছে কি না দেখুন। আপনার আঙুলটি হালকাভাবে ম্যাসাজ করতে হতে পারে। যদি রক্তের ফোঁটা আপনার পরয়োজনের তুলনায় বড় হয়, তাহলে পরের বার ল্যান্সিং ডিভাইস ব্যবহার করার সময় পাঁচার গভীরতা ১ লেভেল কমান। এর মানে হলো ল্যান্সেট আপনার আঙুলে ততটা গভীরভাবে ছিদ্র করবে না।

রক্তের ফোঁটার সাথে রক্ত গ্লুকোজ পরীক্ষার সিট্রপটি স্পর্শ করুন।

1. যখন আপনার যথেষ্ট বড় একটি রক্তের ফোঁটা হয়ে যাবে, তখন টেস্ট সিট্রপের পরান্টিটি সেই ফোঁটার সাথে স্পর্শ করুন (চিত্র ১৪ দেখুন)। রক্তটি টেস্ট সিট্রপের মধ্যে টেনে নেওয়া হবে। সিট্রপের উপরের, নিচের বা পাশের অংশে রক্ত দিলে তা কাজ করবে না।

- প্রথমবারে যদি পর্যাপ্ত রক্ত না থাকে, তাহলে আপনার মিটার দু'বার বিপ শব্দ করবে এবং ডিসপ্লেতে একটি রক্তের ফোঁটার চিহ্ন ঝলকাবে। আপনি ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে টেস্ট সিট্রপে আরও রক্ত পর্যোগ করতে পারেন।
- যদি আপনি ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে পর্যাপ্ত রক্ত পর্যোগ না করেন, তাহলে আপনার মিটার একটি ত্রুটি কোড দেখাবে। যদি এটি ঘটে, তাহলে টেস্ট সিট্রপটি বের করে ফেলে দিন। একটি নতুন টেস্ট সিট্রপ দিয়ে আবার শুরু করুন। পরয়োজনে আপনার ল্যান্সিং ডিভাইসের পাঁচার গভীরতা বাড়ান।



চিত্র ১৪। টেস্ট সিট্রপের পরন্তটি স্পর্শ করুন।

2. যখন আপনি টেস্ট সিট্রপে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত পর্যোগ করবেন, তখন আপনার মিটার বিপ শব্দ করবে এবং ৫ থেকে কাউন্টডাউন শুরু করবে। আপনার রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা স্ক্রিনে দেখাবে এবং টেস্ট সিট্রপ পোন্টের কাছে একটি রঙ দেখতে পাবেন। এটিকে টাগের্ট লাইট বা স্মার্টলাইট বলা হয়। আপনার ফলাফল যদি লক্ষ্য সীমার মধ্যে থাকে তবে সবুজ রঙ দেখবেন, যদি বেশি হয় তবে হলুদ, আর যদি কম হয় তবে লাল রঙ দেখবেন।
 - আপনি যখন পরথমবার আপনার কন্ট্রোল নেক্সট ওয়ান ব্লাড গ্লুকোজ মিটারটি পাবেন, তখন আপনার টাগের্ট রক্ত গ্লুকোজের পরিসীমা থাকবে ৭০ থেকে ১৮০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার।
 - যদি আপনার ডায়াবেটিস চিকিৎসক আপনাকে ভিন্ন কোনো লক্ষ্য পরিসীমা নিধরারণ করে দেন, তাহলে আপনি কন্ট্রোল ডায়াবেটিস অ্যাপ ব্যবহার করে তা পরিবর্তন করতে পারেন।
 - আপনি যদি স্মার্টলাইট ফিচারটি ব্যবহার করতে না চান, তাহলে কন্ট্রোল ডায়াবেটিস অ্যাপ ব্যবহার করে এটি বন্ধ করতে পারেন।

সিকরনে যে সংখ্যা দেখানো হয়, সেটিই দেখা গুরুত্বপূর্ণ—শুধু রঙের ওপর নিভর করা ঠিক নয়।


আপনার রকেত শকরার মাতরা লিখে রাখুন।

আপনার রকেত গ্লুকোজের মাতরা আপনার ব্লাড গ্লুকোজ লগে লিখে রাখুন। আপনি টেস্ট সিটর্পটি বের না করা পযরন্ত, অথবা ৩ মিনিট পযরন্ত, আপনার ফলাফল সিকরনে পরদশির্ত থাকবে।

পড়ার সময় নিশিচ্ত করুন যে আপনার রকেত গ্লুকোজ মিটারটি সঠিকভাবে (উলেট না রেখে) উপরের দিকে রাখা আছে। দরুত যাচাই করার জনয় নিশিচ্ত করুন যে আপনি সময় এবং তারিখ পড়তে পারছেন।

বযবহৃত টেস্ট সিটর্প এবং বযবহৃত লযনসেটটি ফেলে দিন।

1. আপনার রকেত গ্লুকোজ মিটার থেকে টেস্ট সিটর্পটি শকতভাবে টেনে বের করুন (চিতর্ ১৫ দেখুন)। এটি আবজরনার ডাস্টবিনে ফেলে দিন। এটি আপনার সাধারণ আবজরনার সঙ্গে ফেলা যেতে পারে।



চিতর্ ১৫। আপনার রকেত গ্লুকোজ মিটার থেকে টেস্ট সিটর্পটি টেনে বের করুন।

2. আপনার ল্যান্সিং ডিভাইসের সাদা বয়ান্ডটি ডানদিকে ঘুরিয়ে এন্ডক্যাপটি আনলক করুন। এন্ডক্যাপটি সোজা করে টেনে খুলে নিন।
3. আগে আপনি ল্যান্সেটের উপরের অংশ থেকে যে গোলাকার প্লাস্টিক ট্যাবটি সরিয়েছিলেন, সেটি একটি সমতল পৃষ্ঠে রাখুন। ল্যান্সেটের পরনতটি প্লাস্টিক ট্যাবের মধ্যে দৃঢ়ভাবে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিন (চিত্র ১৬ দেখুন)। ট্যাবটি ল্যান্সেটকে ঢেকে রাখবে, ফলে আপনি দুঘরটনাবশত নিজেকে ছিদ্র করবেন না।



চিত্র ১৬। ল্যান্সেটের পরনতটি প্লাস্টিক ট্যাবের মধ্যে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিন।

4. ল্যান্সেটটি আপনার প্লাস্টিকের ধারালো বজের্বর পাতর্টির উপরে ধরে রাখুন। ল্যান্সেট ইজেক্টরটি সামনে দিকে স্লাইড করুন যতক্ষণ না ল্যান্সেটটি পড়ে। আপনার প্লাস্টিক ধারালো বজের্বর পাতর্টিতে যায় (চিত্র ১৭ দেখুন)।

- ল্যান্সেটটি আঙুল দিয়ে টেনে বের করবেন না। প্লাস্টিকের

টয্ৰাটী সহজেই খুলে আসতে পারে। যদি এটি করেন, তাহলে আপনি সূচের কারণে নিজেকে ছিদর্ করে ফেলতে পারেন।



চিতর্ ১৭। লয্ৰনসেটটি ধারালো বজেরয্ৰ পাতের ফেলে দিন।

5. লয্ৰনসেট ইজেক্টর্টি আবার তার জায়গায় স্লাইড করে ফিরিয়ে রাখুন। আপনার লয্ৰনিসং ডিভাইসে এন্ডকয্ৰপটি আবার লাগিয়ে দিন। এন্ডকয্ৰপে লক করতে সাদা বয্ৰন্ডটিকে বাম দিকে ঘুরিয়ে দিন।

আপনার ফলাফলের হিসাব রাখা

- আপনার সবস্খয্ৰসেবা পর্দানকারী আপনাকে জানাবেন কীভাবে আপনার রকেত গ্লুকোজের মাতর্ এবং ওষুধের ডোজের হিসাব রাখতে হবে। তাদের নিদের্শাবলি অনুসরণ করুন।
- আপনার সব সাক্ষাতে রকেত গ্লুকোজের রেকর্ডর্ সঙেগ নিয়ে আসুন। এই তথয্ আপনার সবস্খয্ৰসেবা পর্দানকারীকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহাযয্ করবে যে আপনার বতর্মান চিকিৎসা পরিকল্পনায় কোনো পরিবতর্ন করা পর্যোজন কি না। রকেত গ্লুকোজের মাতর্ পরীক্ৰা সম্পকের্ আপনার কোনো পর্শন থাকলে, আপনার সবস্খয্ৰসেবা

পরদানকারীর সঙ্গে কথা বলুন।

সরঞ্জাম কোথা থেকে কিনবেন

রকেত গ্লুকোজ পরীক্ষার সিট্রপ ও লয়নসেট পুনরায় সংগরহের জন্য পেরসকির্পশন পেতে আপনার ডায়াবেটিস সর্বস্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সঙ্গে কথা বলুন। আপনাকে আপনার স্থানীয় ফার্মেসি থেকে পুনরায় ওষুধ বা সংগরহ করতে হবে। MSK-এর বহিবির্ভাগীয় ফার্মেসিতে এই সরঞ্জামগুলো পাওয়া যায় না।

যদি আপনার রকেত গ্লুকোজ মিটার বয়টারিচালিত হয়, তাহলে সবসময় অতিরিক্ত বয়টারি সঙ্গে রাখুন। কনটুর নেকস্ট ওয়ান রকেত গ্লুকোজ মিটারে ২টি CR-2032 বয়টারি ব্যবহার করা হয়। আপনি এই বয়টারিগুলো অনলাইনে অথবা আপনার স্থানীয় ইলেকটরনিক্স দোকান, হাডরওয়্যার দোকান বা সুপারমার্কেট থেকে কিনতে পারেন।

আপনার কোনো পরশ্ন বা উদেব্গ থাকলে আপনার সব্স্থস্বেবা পর্দানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচযর্ দলের একজন সদসয্ সোমবার থেকে শুবর্বার পযর্ন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্ রেখে যেতে পারেন বা অনয্ একজন MSK পর্দানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবর্দা একজন ডাক্তার বা নাসর্কে পাবেন। আপনি যদি আপনার সব্স্থস্বেবা পর্দানকারীর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোসের্ জনয্ www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্য়াল লাইবের্রি দেখুন।

How to Check Your Blood Glucose (Blood Sugar) Using a Blood Glucose Meter - Last updated on October 3, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কত্র্ক সবর্সব্তব্ সংর্কিষত