



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cómo utilizar el método con bolo con la sonda de alimentación

En esta información se explica cómo utilizar el método con bolo para alimentarse a través de la sonda de alimentación.

Es posible que tenga una sonda de alimentación con un conector tradicional o un conector ENFit. En este recurso, mostraremos imágenes de ambos tipos de conectores.

Información sobre la alimentación por sonda con el método con bolo

El método con bolo es una forma de enviar fórmula a través de la sonda de alimentación usando una jeringa de catéter. Las jeringas con punta de catéter no tienen aguja. Tienen un agujero y un émbolo. La fórmula se extrae a través del orificio de la jeringa. Luego empuja la fórmula dentro de la sonda de alimentación con el émbolo. Un bolo se trata de 1 “comida” de fórmula.

Para obtener más información sobre la sonda de alimentación, incluido cómo hacer frente a los efectos secundarios, lea la [Guía de resolución de problemas de alimentación por sonda](#).

Objetivos de la alimentación por sonda

Fórmula: _____

Total de latas por día: _____ (8 onzas o 236 ml cada una)

Calorías por día: _____

Puede elegir los momentos para alimentarse, mientras que alcance los objetivos nutricionales diarios. Escriba los horarios que prefiera o que le recomiende su proveedor de cuidados de la salud.

Horarios sugeridos	Cantidad de fórmula	Purgas con agua antes y después de la alimentación
_____ am	__ latas o __ ml	_____ ml
_____ am pm	__ latas o __ ml	_____ ml
_____ am pm	__ latas o __ ml	_____ ml

_____ pm	___ latas o ___ ml	_____ ml
_____ pm	___ latas o ___ ml	_____ ml

Su nutricionista dietista clínico hablará con usted sobre los objetivos diarios de nutrición e hidratación. También deberá enjuagar la sonda de alimentación para limpiarla y mantenerse hidratado. Enjuagar la sonda de alimentación significa empujar suavemente el agua a través de ella. Su proveedor de cuidados de la salud le dirá cuántas veces debe hacer esto.

Información sobre la alimentación por sonda con el método con bolo

Siga los pasos mencionados en esta sección durante su alimentación por sonda. Lea *Cómo prevenir la aspiración* (www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/how-prevent-aspiration) para saber cómo evitar que su fórmula se vaya por las vías respiratorias.

1. Lávese las manos.

- Si se lava las manos con agua y jabón, mójeselas, aplique jabón, masajéelas minuciosamente durante al menos 20 segundos y luego enjuáguelas. Séquese las manos con una toalla. Use esa misma toalla para cerrar el grifo.
- Si está usando un desinfectante para manos a base de alcohol, cúbrase las manos con él. Frótese las manos hasta que estén secas.

2. Reúna los materiales en un lugar limpio y cómodo. No prepare los materiales ni realice su alimentación por sonda en el baño. Necesitará lo siguiente:

- La cantidad de fórmula que le recete su proveedor de cuidados de la salud.
- Un recipiente vacío.
- Una taza.
- Una toalla limpia o toalla de papel.
- Un recipiente de agua. Puede usar agua de la llave a temperatura ambiente siempre que sea segura para beber.
- Una jeringa con punta de catéter tradicional o una jeringa ENFit de 60 mililitros (ml).
- Cinta.
- Un adaptador para botón, si tiene un botón en lugar de una sonda (véanse las figuras 1 y 2).
 - Si le internan en el hospital, traiga su adaptador para botón, si tiene uno.

Botón" data-entity-type="image" data-entity-uuid="0"
src="/sites/default/files/patient_ed/tube_feeding_using_the_bolus_method-20642/tube_feeding_bolus-fig_2f.png" />




Figura 2. Sonda con conector tradicional (izquierda) y ENFit (derecha)

3. Abra el tapón en el extremo de la sonda de alimentación (véase la figura 3). Si tiene un botón, ponga el adaptador dentro de él (véase la figura 4).
 - o Si está usando una sonda sin una pinza, pellizque el extremo de la sonda para evitar filtraciones o coloque la sonda en una taza.
 - o En el resto de este recurso, cuando utilicemos las palabras “quitar la pinza” o “volver a poner la pinza”, usted debe “dejar de pellizcar” o “volver a pellizcar” la sonda de alimentación.




Figura 3. Abra el tapón en el extremo del conector tradicional (izquierda) o ENFit (derecha)

en el botón" data-entity-type="image" data-entity-uuid="0"

src="/sites/default/files/patient_ed/tube_feeding_using_the_bolus_method-20642/tube_feeding_bolus-fig_9d.png" />

4. Llene la jeringa con la cantidad de agua recomendada por su proveedor de cuidados de la salud (véase la figura 5). Coloque la jeringa en el extremo de su sonda de alimentación o adaptador para botón.



Figura 5. Llene la jeringa con agua

5. Quite la pinza de la sonda de alimentación (véase la figura 6). Purgue la sonda de alimentación (véase la figura 7).

de la sonda de alimentación” data-entity-type="image" data-entity-uid="0"
src="/sites/default/files/patient_ed/tube_feeding_using_the_bolus_method-20642/tube_feeding_bolus-fig_10f.png" />

conector tradicional (izquierda) o ENFit (derecha) ” data-entity-type="image" data-entity-uid="0"
src="/sites/default/files/patient_ed/tube_feeding_using_the_bolus_method-20642/tube_feeding_bolus-fig_11f.png" />

6. Vuelva a poner una pinza en la sonda de alimentación. Desconecte la jeringa.
7. Limpie la parte superior de la lata de la fórmula con una toallita limpia o toallita de papel. Vierta la cantidad recetada de fórmula en un recipiente vacío. Llene la jeringa con la fórmula (véase la figura 8).
- o La bolsa solo tiene capacidad para 1000 mL (4 latas) a la vez. Si realiza la alimentación durante el día o la noche, vierta suficiente fórmula para 6 a 8 horas por alimentación a la vez. Por ejemplo, si su ritmo de alimentación por sonda es de 120 ml por hora, vierta 1 lata cada 2 horas. Puede llenar la bolsa con 3 o 4 latas a la vez.



Figura 8. Llene la jeringa con la fórmula

8. Coloque la punta de la jeringa en la sonda de alimentación o en el adaptador de botón (véase la figura 9). Asegúrese de que la punta de la jeringa esté colocada firmemente. Puede colocar un trozo de cinta sobre la conexión para evitar que se separe.




Figura 9. Coloque la jeringa en su sonda de alimentación con conector tradicional (izquierda) o ENFit (derecha)

9. Quite la pinza de la sonda de alimentación y lentamente empuje el émbolo. Sujete con una pinza la sonda de alimentación entre cada jeringa de fórmula para evitar filtraciones.
10. Llene la jeringa nuevamente con la fórmula (véase la figura 10). Repita los pasos 7 a 9 hasta que haya inyectado la cantidad de fórmula que le recetaron. Esto debería tardar al menos 15 minutos. Coloque la pinza en la sonda de alimentación cuando termine.
 - También tiene la opción de quitar el émbolo de la jeringa y dejar que la fórmula gotee lentamente durante al menos 15 minutos.




Figura 10. Rellene la jeringa con fórmula

11. Llene la jeringa con la cantidad de agua recomendada por su proveedor de cuidados de la salud. Coloque la jeringa en el extremo de su sonda de alimentación o adaptador para botón. Quite la pinza y purgue su sonda de alimentación.
 - Use una jeringa nueva cada 24 a 48 horas (1 a 2 días) para prevenir infecciones.
12. Sujete con una pinza la sonda de alimentación, quite el adaptador para botón (si está utilizando uno) y tape la sonda.
13. Cuando haya terminado, separe la jeringa. Enjuague cada parte con agua tibia. Deje que los materiales se sequen al aire.
 - Use una nueva bolsa de alimentación cada 24 a 48 horas (1 a 2 días) para prevenir infecciones.

Repita los pasos 1 a 13 en cada alimentación.

Cómo conectar y desconectar su conjunto de extensión de su adaptador de botón MIC-KEY

Si tiene un adaptador de botón, siga estos pasos para conectar y desconectar el tubo del botón:

1. Destape el botón (o el puerto de alimentación MIC-KEY).
2. Coloque el conjunto de extensión sobre el botón.
3. Junte las líneas negras en el conjunto de extensión y el botón y presione hacia abajo con firmeza.

- Para conectar, siga la flecha en el adaptador girándolo en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha) hasta que encaje. No gire el conector más allá del lugar de bloqueo. Mantenga la extensión en esta posición bloqueada durante la alimentación.
- Para desconectar, siga la flecha en el adaptador girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia la izquierda) hasta que las líneas negras se junten. Tire del adaptador hacia arriba.

Puntos que debe recordar al usar la sonda de alimentación

- Use una jeringa nueva cada 1 o 2 días para prevenir infecciones.
- Use una nueva bolsa de alimentación cada 1 o 2 días para prevenir infecciones.
- Siempre vuelva a poner una pinza en la sonda de alimentación antes de quitar la jeringa con punta de catéter tradicional o ENFit para evitar filtraciones.
- Mueva la pinza a diferentes secciones de la sonda de alimentación para evitar doblar o torcer la sonda de manera permanente.
- Para evitar obstrucciones, siempre purgue su sonda de alimentación con la cantidad de agua recomendada por su proveedor de cuidados de la salud (normalmente 60 ml) antes y después de lo siguiente:
 - Cada alimentación.
 - Tomar cada medicamento.
- Si no utiliza la sonda de alimentación todos los días, enjuáguela con 60 ml de agua al menos una vez al día. Esto evitará que la sonda de alimentación se obstruya.
- Si está tomando medicamentos con la sonda de alimentación colocada, lea *Cómo tomar medicamentos a través de la sonda de alimentación* (www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/how-take-medications-through-your-feeding-tube).

Cómo pedir suministros

El administrador de su caso verificará con su compañía de seguro cuál es su cobertura. Si su seguro cubre las alimentaciones por sonda, le derivaremos a un proveedor de atención a domicilio. Le darán fórmula y equipos. Siempre reordene la fórmula y el equipo cuando tenga al menos 10 días de suministros en casa. Esto le ayudará a asegurarse de que nunca se quede sin fórmula.

Su proveedor de suministros de alimentación enteral para el hogar es _____. Lo puede contactar en _____.

Si su seguro no cubre su fórmula o sus suministros, puede comprar esa marca o una versión genérica en su farmacia local, supermercado o en línea. Hable con su proveedor de cuidados de la salud sobre qué versión genérica es adecuada para usted.

Si ya no usa una sonda de alimentación, puede donar los suministros que le sobraron. Comuníquese con Oley Foundation llamando al 518-262-5079 o visite su sitio web en www.oley.org

Cómo almacenar su fórmula

- Verifique la fecha de vencimiento de su fórmula. Las latas de fórmula que no abrió se pueden guardar a temperatura ambiente durante mucho tiempo.
- Cubra las latas abiertas de fórmula y guárdelas en el refrigerador entre las alimentaciones. Tire las latas de fórmula abiertas y sin usar después de 24 horas.

Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si:

- Observa alguna de las siguientes características en el sitio de inserción:
 - Sangrado que empapa una gasa pequeña.
 - Pus o drenaje que huele mal.
 - Enrojecimiento.
 - Inflamación.
 - Dolor más fuerte que no se alivia con medicamentos.
- Tiene algunos de los siguientes cambios en la función intestinal:
 - No ha defecado en 2 días.
 - Defeca heces duras y secas.
 - Tiene algún cambio en su defecación, como el color, la consistencia, la frecuencia o la cantidad.
- Tiene cambios en la orina, como el color, la frecuencia o la cantidad.
- Tiene cambios en el peso, por ejemplo:
 - Sube más de 5 libras (2.3 kilogramos) por semana.
 - Baja más de 2 libras (0.9 kilogramos) por semana.
- Se siente demasiado lleno después de la alimentación por sonda.
- Tiene inflamación en el abdomen (vientre), los pies, las piernas, las manos o la cara.

- Tiene náuseas (sensación de que va a vomitar).
- Tiene vómitos.
- Tiene distensión abdominal, calambres estomacales o diarrea (defecación suelta o acuosa).
- Tiene una temperatura de 100.4 °F (38 °C) o superior.
- Tiene escalofríos.
- Está mareado.
- Tiene problemas para respirar.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

How to Use the Bolus Method With Your Feeding Tube - Last updated on May 18, 2023

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

May 18, 2023

Learn about our [Health Information Policy](#).

Díganos qué piensa

Díganos qué piensa

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la información educativa que brindamos. Su equipo de atención no puede ver nada de lo que escriba en este formulario para comentarios. No lo use para consultar sobre su atención. Si tiene preguntas sobre su atención, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Cuando leemos los comentarios, no podemos responder preguntas. No escriba su nombre ni su información personal en este formulario para comentarios.

¿Esta información fue fácil de entender?

Sí

Algo

No

¿Qué podríamos haber explicado mejor?

No escriba su nombre ni su información personal.

Enviar